

EA791A-28 歩数計 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

◆ 仕 様

- 表示内容…歩数 0～99,999『STEP』
- 電 源…ボタン電池 (LR44) :1個
- 付 属 品…ボタン電池:1個、ストラップ:1本

◆ご使用の前に

- 歩数をカウントするために振り子を使用しています。
使用中はカチカチと音がします。
- 耐衝撃性や防水性ではありませんので、慎重に取扱ってください。

◆電池の入れ方

- 裏面の電池蓋を開け、電池を入れてください。



- 電力消費量が非常に低いので、ON/OFFスイッチは付いていません。
- 電池を入れると画面上に”0”が表示されます。
- 画面上の表示が色あせはじめると電池切れの合図です。
電池を交換してください。
- 使用後の電池は各市町村の廃棄条例に従い廃棄処分してください。

◆歩数計の装着

- 歩数計は真っ直ぐに装着してください。
傾いていたり、揺れ動いていると正しい歩数をカウントすることができません。
- 腰の位置、ベルトの上あたりが最適の位置です。



◆リセットの仕方



リセットボタン

- 左右のリセットボタンを同時に押さえて下さい。
- 数秒で画面の数字が『0』になります。

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929